



Montageanleitung für Silicon-Schläuche ohne Festigkeitsträger (Gewebe)

Alle Werkzeuge für die Montage und Demontage sind mit einem Dreieck versehen, so dass sie eindeutig dem System RE-LINK SI/TO zuzuweisen sind.



1

Die Hülse mit verjüngtem Ende zuerst auf den Schlauch schieben.



2

Bitte beachten Sie, dass der Siliconschlauch gerade abgeschnitten ist.



3

Die Armatur nun gerade bis zum letzten Zahn in den Schlauch einführen (siehe Bild 4).



4

Anschließend dann die Hülse soweit wie möglich auf die Armatur schieben und den vorkonfektionierten Schlauch in das Montagewerkzeug einlegen.



5

Ziehen Sie am Schlauchende, während Sie gleichzeitig mit dem Universalkegel durch die Hebelwirkung die Armatur in den Schlauch schieben.



6

Die Hülse muss bündig an der Armatur anliegen.



TECNO PLAST
INDUSTRIETECHNIK GMBH



Demontageanleitung für Silicon-Schläuche ohne Festigkeitsträger (Gewebe)

Alle Werkzeuge für die Montage und Demontage sind mit einem Dreieck versehen, so dass sie eindeutig dem System RE-LINK SI/TO zuzuweisen sind.



1

Stecken Sie zur Demontage das entsprechende Demontagewerkzeug ein und sichern es.



2

Legen Sie das Schlauchende mit der Armatur in das Demontagewerkzeug – und verriegeln es.



3

Ziehen Sie am Schlauch und drehen gleichzeitig die Hülse ab.



4

Ziehen Sie den Schlauch von der Armatur.



5

Hülse und Armatur können nun wieder verwendet werden.

Das RE-LINK SI/TO Programm ist ausschließlich für die Montage/Demontage von Silicon-Schläuchen der Typenreihe A6092 und A6093 entwickelt worden und

darf nicht mit anderen Schläuchen kombiniert werden. Das Armaturensystem ist auf die besonderen Eigenschaften dieser Schläuche abgestimmt worden. Bei der

Kombination mit anderen Schläuchen sind Funktion und Sicherheit nicht gewährleistet und eine Haftung wird ausgeschlossen!



TECNO PLAST
INDUSTRIETECHNIK GMBH

Willstätterstr. 5 · 40549 Düsseldorf · Tel. 02 11/537 433-0 · Fax 02 11/59 39 14 · www.tecnoplast.de